



TUTORIEL

MON PORTE-CARTE VTT



1- Le matériel

- 1 planche de contreplaqué ép. 4mm : 230 x 300mm
ce peut être également du plexi' ou tout autre support rigide
- 48 cm de plat d'aluminium, largeur entre 10 et 15mm
- 1 collier en PVC de 40mm
- 2 colliers en PVC de 32mm
- 3 boulons poêliers L. 5mm Ø 30mm
- 1 boulon poêlier L. 6mm Ø 30mm
- 4 écrou indesserrables Ø 30mm
- 1 rondelle en plastique type clapet percé
- 1 rondelle acier 60mm
- 1 pochette plastique A3
- Scotch double face
- 3 élastiques de blocage

multisports
des cheires



1. Découper le plat d'aluminium en 2 segments de 20 et 28cm
2. Plier les plats d'aluminium et assembler comme sur la photo :



3. L'écartement contre la planche est d'environ 14cm, la hauteur de 5cm.





4. On note que le support qui va vers l'arrière (potence) fait un arc de cercle, et on l'adapte en pliant l'alu.
5. Le double-face sert à fermer le plastique sur 3 points, mais on peut également utiliser des pinces de porte manteau qu'on quémamera poliment au supermarché !

